

Wartungsanleitung Montana Gasnagler:

1.



- bitte entnehmen Sie Akku und Gaskartusche
- Verschlussdeckel der Gaskartusche geöffnet lassen

2.



- lösen Sie die 4 Schrauben des Zylinderkopfes
- beachten Sie, dass das Gaskartuschenfach geöffnet ist
- entnehmen Sie die Zylinderkopfabdeckung gerade nach oben

3.



- begutachten Sie das Staubgitter in der Abdeckung
- gegebenenfalls ausbauen und mit Druckluft reinigen
- zum Ausbau die Plastikabdeckung mit einem Schlitzschraubendreher herausnehmen

4.



- Zylinderkopf gerade nach oben (ca. 1cm und dann schräg Richtung Handgriff herausnehmen)
- **Vorsicht:** mit Gefühl und gerade, der Lüfter ist sehr empfindlich, nicht im Zylinder verklemmen
- mit Spezialreiniger den Zylinderkopf, sowie den Zylinder reinigen
- evtl. den Treiber etwas nach unten drücken
- den O-Ring am Zylinderkopf bitte prüfen und zur Reinigung abnehmen
- abschließend den O-Ring mit Spezialöl einölen sowie 3-4 Tropfen auf den Treiber geben

Zusammenbau:

- in umgekehrter Reihenfolge
- beachten Sie wieder das Lüfterrad (gerade einsetzen)
- Kabel beachten
- Zylinderkopf über Kreuz festziehen
- Bei Rückfragen helfen wir gerne unter 09233/7715-41
- Wartungsset bzw. Spezialreiniger und Spezialöl sind bei uns erhältlich